GANILEOS - Manuel d'utilisation

Version	1.1
Date de création	24.10.2012



MENTIONS LÉGALES

Nous nous réservons tous les droits d'auteur et de propriété relatifs à ce manuel d'utilisation. Toute reproduction en tout ou partie du présent manuel est interdite sans accord écrit de notre part.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant du logiciel de planification « GANILEOS » ou de fichiers ou programmes contenus dans ce dernier. Tous les droits sont protégés.

Propriétaire :	GRASS GmbH
Adresse :	Grass Platz 1, 6973 Höchst, Autriche
Téléphone :	+43 5578 701-0
Télécopieur :	+43 5578 701-59
Courriel :	info@grass.eu
Site Internet :	www.grass.at

Sommaire

1. Introduction 4
2. Préparation du système 4
2.1 Configuration requise 4
2.1.1 Configuration minimale 4
2.1.2 Navigateur et versions 4
2.2 Installation 4
3. Ganileos 6
3.1 Navigation 6
3.1.1 Écran de navigation 6
3.1.2 Fonctions standard 7
3.2 Catalogue Grass 7
3.2.1 Introduction 7
3.2.2 Vue par catégorie 7
3.2.3 Filtres d'attributs 8
3.2.4 Fonction de recherche 9
3.2.5 Informations relatives aux articles 10
3.3 Conception de meubles 10
3.3.1 Introduction 10
3.3.2 Sélection du type de caisson 11
3.3.3 Configuration de base 12
3.3.4 Navigation caisson 13
3.3.5 Agencement et équipement 15
3.3.6 Sélection des ferrures 20
3.3.7 Éditions / liens 22
3.4 Mon Ganileos 22
3.4.1 Sélection du revendeur 23
3.4.2 Sélection quantités de commande 25
3.4.3 Adresse de facturation/adresse de livraison 26
3.4.4 Confirmation 27
4. FAQ 29
4.1 Téléchargement des modélisations depuis la conception de meubles 29
4.2 Quand les systèmes d'ouverture et de fermeture du tiroir peuvent-ils être copiés ? 29

1. Introduction

Le présent manuel décrit le logiciel de planification Grass Ganileos. Cette solution logicielle en ligne permet de concevoir et configurer en toute simplicité des meubles à caisson et optant pour les systèmes d'assemblage Grass adaptés. Le meuble une fois conçu, les systèmes d'assemblage choisis peuvent être directement commandés auprès du revendeur.
Par ailleurs, il est possible de se procurer les différents systèmes d'assemblage via un catalogue en ligne identique au catalogue commercial GRASS.

Le présent manuel d'utilisation se compose des sections suivantes :

Catalogue Grass

Le catalogue Grass illustre la gamme de produits complète. Il peut être utilisé pour rechercher des systèmes d'assemblage et les commander.

Conception de meubles

La conception de meubles permet à l'utilisateur de planifier son propre caisson. Les systèmes d'assemblage Grass adaptés au type de construction choisi sont alors filtrés pour être proposés à l'utilisateur.

Mon Ganileos

Dans Mon Ganileos, les planifications sont regroupées à l'intérieur de projets. Il est ensuite possible de commander les systèmes d'assemblage de la construction via le catalogue Grass. Des listes de systèmes d'assemblage, de débit ainsi que des modélisations sont également à la disposition des utilisateurs.

2. Préparation du système

L'utilisation de Grass Ganileos requiert la configuration suivante. Par ailleurs, il s'avère indispensable d'installer les logiciels mentionnés.

2.1 Configuration requise

2.1.1 Configuration minimale

Les conditions suivantes doivent être réunies pour pouvoir exécuter Grass Ganileos sur votre PC :

- Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (R2), Mac OS 10.5.7+
- Processeur : 1,6 GHz minimum
- Mémoire vive : 512 MB RAM minimum
- Connexion Internet stable via UMTS/ADSL (env. 384 ko/s)
- Carte graphique NVIDIA ou ATI d'une mémoire graphique de 128 MB (256 MB à partir de Vista)
- Résolution de l'écran 1280 x 1024 pixels

2.1.2 Navigateur et versions

Grass Ganileos est compatible avec les navigateurs Internet suivants :

- Internet Explorer à partir de la version 7,
- Firefox à partir de la version 3.6
- Chrome à partir de la version 12

2.2 Installation

Les logiciels suivants sont nécessaires à l'utilisation de Grass Ganileos et peuvent être téléchargés gratuitement à l'aide des liens suivants :

- Microsoft Silverlight http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx
- Foxit PDF Reader http://www.zdnet.de/download/615/foxit-pdf-reader.htm
- 7-Zip http://www.7-zip.de/
- DXF Viewer http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=9078813

3. Ganileos

3.1 Navigation

3.1.1 Écran de navigation

La première fenêtre de dialogue correspond à la zone de navigation. C'est à partir de cette fenêtre qu'il est possible de démarrer les sections suivantes de Grass Ganileos :

Catalogue Grass	Le catalogue Grass offre la possibilité de consulter la gamme de produits Grass en ligne et d'enregistrer les articles souhaités dans un projet.
Conception de meubles	La conception de meubles permet aux utilisateurs de planifier leur propre caisson et de trouver automatiquement le système d'ouverture et de fermeture Grass adapté à la construction.
Mon Ganileos	C'est dans Mon Ganileos que les planifications sont gérées et qu'il est possible, par la suite, de commander les systèmes d'ouverture et de fermeture depuis la construction et le catalogue Grass.

Chacun de ces modules est décrit en détail (commande et fonctionnalité) dans la suite de ce document.

GRASS
GRASS KATALOG
Blättern Sie im GRASS Online- Katalog und informieren Sie sich ausführlich über Produkte und Serviceleistungen rund um unsere Bewegungs-Systeme. Ergänzend dazu finden Sie hier viele nützliche Informationen.
KORPUS PLANER
Im Bereich KORPUSPLANER können Sie Ihre Vorhaben direkt in die Tat umsetzen. Hier erfassen Sie Korpustypen und Abmessungen, legen innere Aufteilungen fest und erhalten ganz automatisch einen Vorschlag, wie das jeweils perfekte Bewegungs-System aussehen kann.
MEIN GANILEOS
Wer Möbel im Ganileos plant, kann unter MEIN GANILEOS alle Projekte übersichtlich verwalten, bearbeiten oder neue hinzufügen. Selbst die Bestellung der Grass Bewegungs-Systeme kann auf Knopfdruck erfolgen. Das spart Zeit und garantiert stets höchst professionelle Ergebnisse.

Figure 1 – Écran de navigation GANILEOS

3.1.2 Fonctions standard

Les fonctions standard se trouvent en haut à droite des fenêtres de dialogue. Elles offrent d'autres fonctionnalités en termes de navigation. Les fonctions suivantes sont disponibles :

	Ouvre l'écran de navigation
	Ouvre le domaine Mon Ganileos
	Ouvre le catalogue Grass
	Ouvre le manuel d'utilisation
	Ouvre la conception de meubles

3.2 Catalogue Grass

3.2.1 Introduction

Le catalogue Grass offre la possibilité de consulter la gamme de produits Grass en ligne. Ordonné de manière claire, ce catalogue permet de trouver l'article souhaité de manière rapide et confortable.

Un filtre permet de limiter le nombre de résultats et de trouver l'article souhaité rapidement.

3.2.2 Vue par catégorie

La vue par catégorie permet de limiter le nombre de résultats. Plus le nombre de catégories ouvertes est important, plus le résultat de la recherche est précis. Les catégories peuvent être ouvertes sur la partie gauche **(1)**. Il est également possible de sélectionner les images situées dans la partie droite de la fenêtre de dialogue **(2)** pour ouvrir les catégories.



Figure 2 – Page d'accueil du catalogue GRASS

3.2.3 Filtres d'attributs

Les filtres d'attributs permettent de rechercher des articles en fonction de leurs attributs. Il peut s'agir de l'angle d'ouverture d'un système de charnière ou de la capacité de charge d'un système de tiroir.



Figure 3 – Filtres d'attributs du catalogue GRASS

Les attributs peuvent être sélectionnés dans la partie centrale de la fenêtre de dialogue **(1)**. Les articles possibles apparaissent alors sur la partie droite **(2)**. Plus le nombre d'attributs sélectionnés est important, plus le résultat de la recherche est précis.

Les filtres d'attributs offrent les fonctions suivantes :

Activer filtres	Pour activer des filtres, il suffit de sélectionner les filtres souhaités à partir du menu déroulant. 
Désactiver filtres	Si vous souhaitez désactiver des filtres déjà définis, sélectionner l'entrée *Veuillez sélectionner* dans la liste déroulante. 
Réinitialisation de la sélection	Pour rétablir la sélection complète des filtres d'attributs, appuyer sur le bouton Réinitialiser.

Par ailleurs, il est toujours possible de limiter le résultat de la recherche en optant pour la vue par catégorie, tel que décrit au chapitre 3.2.2.

3.2.4 Fonction de recherche

La fonction de recherche **(1)** du catalogue Grass permet de trouver les articles Grass à l'aide de mots-clés ou de références. Cette fonction est idéale lorsque la désignation ou la référence est connue entièrement ou en partie. Le résultat de la recherche apparaît alors dans une liste **(2)**.



Figure 4 – Aperçu des articles après utilisation de la fonction de recherche

3.2.5 Informations relatives aux articles

Il est également possible d'enregistrer chaque article du catalogue Grass dans MON Ganileos et de les commander par la suite.
Vous trouverez une description détaillée **(1)**, un zoom **(2)** ainsi qu'une référence **(3)** de l'article dans cette fenêtre de dialogue.



Figure 5 – Informations relatives aux articles

Téléchargement modèle DAO	En sélectionnant le fichier DWG de l'article, il est possible de télécharger un modèle DAO. CAD-Modelle GS_Scharnier_Slide_on_100__M_BB__K_2.dwg (45 K)
Enregistrer dans MON GANILEOS	Le bouton « Enregistrer dans MON GANILEOS » permet de transférer l'objet vers un projet. Par ailleurs, il est possible d'augmenter le nombre d'articles à commander. 1 In MEIN GANILEOS speichern
Retour	Le bouton Retour permet de revenir à la vue de l'attribut dernièrement consultée. zurück

3.3 Conception de meubles

3.3.1 Introduction

La conception de meubles Ganileos permet aux utilisateurs de planifier leur propre caisson et de trouver automatiquement le système d'ouverture et de fermeture Grass adapté à la construction.
Diverses fonctionnalités permettent d'éditer des modélisations, des listes de débits ainsi que des listes de systèmes d'assemblage sous différents formats.

La conception de meubles se subdivise en 4 étapes.

Configuration de base	Lors de la configuration de base, les paramètres généraux nécessaires à la construction de l'article sont définis.
Agencement et équipement	Au cours de cette étape, les différents éléments du caisson sont sélectionnés et leurs réglages définis.
Sélection des ferrures	Au cours de cette étape, sont sélectionnés les articles affectés aux éléments choisis.
Résumé de la planification	Dans le résumé de la planification sont édités des modélisations, des listes de débits ainsi que des listes des composants sous différents formats

3.3.2 Sélection du type de caisson

Dans la fenêtre de dialogue Sélection du type de caisson, il est possible de choisir entre 3 types de caissons différents :

Caisson rectangulaire	
Caisson d'angle 90° (caisson bas)	
Caisson d'angle droit (caisson bas)	

Cette sélection est indispensable à la configuration ultérieure de l'article.



Figure 6 – Types de caissons

3.3.3 Configuration de base

Après avoir sélectionné un type de caisson, la fenêtre de dialogue de configuration de base s'ouvre.

La partie supérieure se compose d'onglets. Ces onglets permettent de naviguer entre les 4 étapes de la planification (retour/suivant). La réalisation s'effectue dans l'ordre prescrit.

Lors de la configuration de base, les paramètres généraux nécessaires à la construction de l'article sont définis.
C'est également ici qu'il est possible de configurer les dimensions extérieures de l'article ainsi que les jeux des façades **(1)**.

- Hauteur (mm)
- Largeur (mm)
- Profondeur (mm)
- Jeu supérieur (mm)
- Jeu au milieu (mm)
- Jeu inférieur (mm)
- Jeu gauche (mm)
- Jeu droit (mm)

Par la suite, l'utilisateur doit décider s'il souhaite planifier sa construction :

- avec/sans rangée de perçages latérale
- avec/sans panneau arrière

Dans la partie inférieure **(2)**, des aperçus permettent de visualiser le paramètre sélectionné. Ces images sont censées vous aider lors de la configuration des articles. Les réglages effectués à partir de cette fenêtre sont directement visualisables dans la partie centrale **(3)**. C'est également dans cette partie que sont affichées les dimensions extérieures du caisson.



Figure 7 – Étape I « Configuration de base »

3.3.4 Navigation caisson

3.3.4.1 Fonctions standard

Les fonctions standard suivantes sont situées sous les onglets et offrent des fonctionnalités élargies en termes de navigation du caisson **(4)** :

Actualiser	Les modifications effectuées durant la configuration de base apparaissent dans les aperçus après actualisation.
Zoomer tout	Définit la vue de manière à ce que l'article entier apparaisse dans la fenêtre.
Vue isométrique	Permet de présenter l'article de façon isométrique dans la fenêtre 3D
Annuler	Annule la dernière modification effectuée
Restaurer	Restaure l'action annulée par le biais de la fonction Annuler.
Supprimer	Il est possible de supprimer des éléments à l'aide de cette fonction. Ces composants doivent cependant être marqués.
Décaler	Permet de décaler la projection sur deux plans dans toutes les directions.
Désactiver	Désactive le décalage de la vue et rétablit la fonction standard.

3.3.4.2 Sélection des éléments

Pour pouvoir modifier les réglages des éléments, ces derniers doivent être sélectionnés à l'aide du bouton gauche de la souris. Une fois sélectionné, le composant devient vert. Les réglages correspondants peuvent alors être modifiés sur la partie gauche.

3.3.4.3 3D Slider

Vous trouverez un aperçu 3D interactif sur la partie droite **(5)**. Là, le caisson peut être tourné dans n'importe quelle position en laissant le bouton gauche de la souris enfoncé. Pour adapter la taille de la fenêtre, il est possible de tirer la barre 3D vers la gauche et vers le droite.

Les fonctions de navigation suivantes sont disponibles :

Tourner article	Laisser le bouton gauche de la souris enfoncé puis tourner
Réduire article	Tourner la molette de la souris vers l'avant
Agrandir article	Tourner la molette de la souris vers l'arrière

À ces fonctions s'ajoutent les fonctions standard décrites au chapitre 3.3.4.1.

3.3.5 Agencement et équipement

La configuration de base une fois terminée, il est possible d'équiper le caisson via **Drag and Drop** (glisser-déposer). La fenêtre de dialogue Agencement et équipement (deuxième onglet) le permet. Voir le chapitre 3.3.4. pour en savoir davantage au sujet de sa structure et de sa commande.

Le caisson peut être équipé des éléments suivants :

Tiroir	
Tiroir intérieur avec porte	
Tiroir avec casserolier à l'anglaise	
Porte	
Abattant	
Etagère fixe	
Sèparation verticale	
Etagère	
Panneau arrière	
Fausse façade	

Ces éléments se trouvent à gauche de la projection sur deux plans dans un menu déroulant.

En plus des fonctions standard, cette fenêtre de dialogue contient également une projection sur trois plans ainsi qu'un aperçu 3D.

Au marquage d'un élément déjà incorporé, il est alors possible d'en modifier les paramètres sur la partie gauche. Les différents paramètres sont également décrits ici à l'aide d'une image située en bas à gauche. Les paramètres se référant aux éléments marqués, seules les possibilités de réglage essentielles s'affichent alors.



Figure 8 – Définition des paramètres via sélection de la zone

Pour ajouter des éléments tels que des tiroirs ou des portes à une zone, la zone correspondante doit alors être sélectionnée **(1).** La zone sélectionnée passe alors au vert.

À gauche de la projection sur deux plans se trouve un menu déroulant. C'est là que sont répertoriés tous les éléments destinés à équiper le caisson. Ceux-ci peuvent être tirés vers la zone préalablement marquée via Drag & Drop (glisser-déposer) **(2)**. L'élément (étagère fixe dans l'exemple) est ensuite incorporé au caisson **(3)**.



Figure 9 – Illustration de la fonction « Drag and Drop » (glisser-déposer)

3.3.5.1 Règles relatives aux articles

Les restrictions suivantes s'appliquent aux articles :

Caisson rectangulaire	
Hauteur maximale	2 500 mm
Profondeur maximale	2 000 mm
Fixations	Pour les composants dont l'épaisseur est supérieure à 23 mm, seules les chevilles sont autorisées, sinon les chevilles et les excentriques
Rangée de perçages latérale	Lors de l'utilisation d'une rangée de perçages latérale, toutes les actions sont tirées sur la rangée de perçages latérale. Ceci peut être défini au préalable

Armoire d'angle 	
Limitation de la hauteur	La limite est comprise entre 690 et 950 mm
L'armoire d'angle ne contient pas d'éléments	

Élément bas	
Limitation de la hauteur	La limite est comprise entre 600 et 900 mm
Largeur minimale	900 mm

3.3.5.2 Règles relatives aux éléments

Le programme pour éléments connaît les restrictions suivantes en termes de construction :

Tiroir	
Largeur de montage maximale	1200mm (systèmes de coulisses 1600 mm)
Construction porte intérieure	Pas de système de confort possible
Systèmes de tiroirs simple paroi	Pas de système de confort possible
Système de coulisses	À partir d'une cote de panneau arrière en excès de 20 mm, un railing est disponible à l'étape 3 La hauteur maximale du panneau arrière est définie en fonction du côté du tiroir et des réglages de séparation

Il existe plusieurs **types de montage** pour le montage d'un tiroir :

1. Exploitation optimale de l'espace
   Si cette option est sélectionnée, le tiroir est alors conçu de manière à ce que l'espace disponible soit



utilisé de manière optimale. Le tiroir est monté aussi grand que possible.

Dans Ganileos, le type de montage **Exploitation optimale de l'espace** est sélectionné lorsque le partage du tiroir est réglé de manière *non identique* ou les valeurs de jeux (supérieur, central, inférieur) ne sont pas réglées de manière identique.

concevoir les tiroirs de manière à ce qu'ils

2. Sur rangée de perçages latérale



de perçages latéraux existantes.

Le type de montage **Sur rangée de perçages latérale** est utilisé lorsque l'option *Rangée de perçages latéraux - AVEC* est activée. Ainsi, toutes les coulisses sont décalées pour être positionnées sur le trou suivant de la rangée de perçages latérale.

3. Perçages de façade identiques



Cette fonction permet de concevoir les tiroirs de manière à ce que toutes les façades obtiennent les mêmes perçages. Le type de montage **Perçage de façade identique** est utilisé lorsque le partage des tiroirs est réglé sur *Identique* et les valeurs de jeux (supérieur, central, inférieur) sont réglées de manière identique.

Tiroir intérieur avec porte

Type d'équipement système de coulisses	Porte à cadre - cadre en bois
Type d'équipement système de coulisses	Écarteur impossible - charnières 160°/170° à l'étape 3
Type d'équipement système de coulisses	Porte à cadre - cadre en bois
Système de confort	Impossibilité d'intégrer des systèmes de confort
Élément porte	Autres restrictions, cf. élément porte
Collision de la glissière et de la charnière	Pour y remédier, il est possible de configurer l'écartement de la charnière (en haut/en bas). Il est également possible de fixer un écart entre le tiroir inférieur et le fond.

Tiroir avec casserolier à l'anglaise

Système de confort	Possibilité de montage sur le tiroir inférieur
Élément tiroir	Autres resctrictions, cf. élément tiroir

Porte

Épaisseur cadre aluminium	16 mm minimum, 24 mm maximum
Largeur de cadre aluminium	19 mm minimum, 22 mm maximum
Épaisseur cadre bois	13 mm minimum, 36 mm maximum
Largeur de cadre bois	35 mm minimum
Épaisseur porte en verre	4 mm minimum, 6 mm maximum
Épaisseur façade standard	13 mm minimum, 60 mm maximum
Cote de montage porte individuelle	280 mm minimum, 1 000 mm maximum
Cote de montage porte double	280 mm minimum, 2 000 mm maximum
Profondeur maximale	900 mm
Poids maximal	29 Kg

Abattant

Montage des abattants	Possible lorsque les cotes des articles ne sont pas excessives. Dépend également du poids et de la hauteur de l'abattant

Etagère fixe

Modèles possibles	Sous forme de tablette ou de séparation verticale sans composant
Fixations	Pour les composants dont l'épaisseur est supérieure à 23 mm, seules les chevilles sont autorisées, sinon les chevilles et les excentriques

Sèparation verticale

Fixations	Pour les composants dont l'épaisseur est supérieure à 23 mm, seules les chevilles sont autorisées, sinon les chevilles et les excentriques
Rangée de perçages latérale	En cas d'utilisation de la rangée de perçages latérale dans l'article (configuration de base), il est possible de rapporter la rangée de perçages latéraux sur la séparation verticale
Etagère	
Panneau arrière	
Panneau arrière	Le montage du panneau arrière peut être désactivé pour l'article entier. Pour cela, vous trouverez un élément à l'étape « Équipement du caisson » pour panneaux arrière partiels de l'article
Fausse façade	
cf. élément porte	concernant l'épaisseur du cadre

3.3.6 Sélection des ferrures

Le troisième onglet de cette fenêtre de dialogue permet d'attribuer les systèmes d'ouverture et de fermeture à la construction. Divers filtres permettent également de rechercher la ferrure requise de manière confortable.



Figure 10 – Sélection des systèmes d'ouverture et de fermeture appropriés

Les types de ferrures tels que les charnières ou encore les tiroirs sont affichés sur la gauche **(1)**. L'aperçu situé sous la liste de sélection des articles **(4)** permet de visualiser à quel endroit de la construction l'élément vient s'intégrer. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de la porte ou de la charnière. La partie centrale de la fenêtre de dialogue est réservée à la définition des filtres **(2)**. Lorsqu'une fixation de charnière est sélectionnée sur la partie gauche, les filtres pour charnières adéquats s'affichent alors au centre. Ces filtres sont optionnels. Plus le nombre de filtres définis est important, plus la sélection est précise. Ces filtres sont sélectionnés via un menu déroulant. Seules les valeurs disponibles s'affichent. Les résultats s'affichent sur la partie droite de la fenêtre de dialogue **(3)**. Il suffit de cliquer sur le bouton « Sélectionner » pour ajouter la ferrure à la sélection actuelle. Il est possible d'obtenir une description détaillée de la ferrure en cliquant sur l'aperçu ou sur le texte descriptif. Si vous souhaitez désélectionner une ferrure préalablement sélectionnée, il suffit de cliquer sur celle-ci et de cliquer ensuite sur « Désélectionner » sur la partie droite. La sélection est alors de nouveau néante.

Une fois toutes les ferrures (champs obligatoires marqués d'un *) sélectionnées, il est possible d'accéder au dernier onglet.

Activer filtres	Pour activer des filtres, il suffit de sélectionner les filtres souhaités à partir du menu déroulant. 

Désactiver filtres	Si vous souhaitez désactiver des filtres déjà définis, sélectionner l'entrée *Veuillez sélectionner* dans la liste déroulante.

3.3.7 Éditions / liens

La dernière fenêtre de dialogue de la conception de meubles contient un résumé de la construction.

- Réglages effectués
- Aperçu
- Liste des composants
- Liste de débit
- Modélisations
- Accessoires/liens

Figure 11 – Résumé de la planification

3.4 Mon Ganileos

Dans Mon Ganileos, il est possible de gérer des projets et de les commander par la suite.
Un projet est une sélection d'une ou de plusieurs constructions. Il est nécessaire à la commande ultérieure des systèmes d'ouverture et de fermeture.
L'édition de listes de ferrures et de débits s'effectue également dans Mon Ganileos.

3.4.1 Sélection du revendeur

3.4.1.1 Introduction

Dans cette fenêtre de dialogue sont affichés tous les projets, toutes les constructions et tous les articles du catalogue en ligne avec les informations correspondantes. Il est également possible d'affecter un revendeur à la commission.
Pour accéder à la fenêtre de dialogue suivante, un revendeur doit être affecté à la commission **(1)**. Au terme de la définition, la saisie doit être confirmée à l'aide de la touche ENTRÉE. Appuyer ensuite sur le bouton « Commander projet » pour lancer le processus de commission.



Figure 12 – Sélection et confirmation du revendeur

3.4.1.2 Projet

Un projet contient des articles du catalogue en ligne et de la configuration du caisson.

Les articles d'un projet peuvent être copiés et déplacés. Il est possible de générer des nomenclatures à partir d'un projet entier (somme de toutes les positions incluses dans le projet).

L'utilisateur a la possibilité de créer de nouveaux projets et de les nommer.

3.4.1.3 Article

Les articles sont des armoires configurées à partir de la conception de meubles qui sont affectées aux projets. Il est possible de générer des nomenclatures ainsi que des modélisations pour un article. Il est par ailleurs possible de générer des nomenclatures pour plusieurs articles d'un projet.

3.4.1.4 Articles du catalogue en ligne

Les articles du catalogue en ligne sont sélectionnés à partir du catalogue Grass (cf. chap. 3.2) puis ajoutés à un projet. Ceux-ci s'affichent sous le projet, dans une catégorie à part.

3.4.1.5 Fonctions

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées pour modifier un projet dans cette fenêtre de dialogue :

Neue Kommission	Permet de créer un nouveau projet sur une nouvelle ligne
Neuer Händler	Ouvre la fenêtre de dialogue permettant de créer un nouveau revendeur
	Modification d'informations
	Affectation des revendeurs et téléchargement CSV
	Suppression de la position entière
	Téléchargement de la liste des débits au format **PDF**
	Téléchargement de la liste des systèmes d'ouverture et de fermeture au format **PDF**
	Modification de l'article
	Téléchargement de la liste de systèmes d'ouverture et de fermeture au format **CSV**
	Téléchargement de la liste de débits au format **CSV**
	Téléchargement de la modélisation au format **DWG**
	Commander commission (le revendeur doit être préalablement affecté)

3.4.1.6 Drag & Drop (glisser-déposer)

Les articles peuvent être déplacés vers un autre projet par glisser-déposer. Les deux projets concernés doivent pour cela être ouverts.

Figure 13 – Illustration de la fonction « Drag and Drop » (glisser-déposer)

3.4.1.7 Élargissement des lignes

Un clic sur la flèche située au début d'une ligne permet d'afficher davantage d'informations. Si vous décidez d'élargir un projet, vous verrez alors apparaître une liste des articles affectés à celle-ci. Vous verrez également apparaître une liste des articles affectés à partir du catalogue en ligne.

Les colonnes suivantes sont disponibles pour les positions correspondantes :

Projet	Nom Revendeur Commentaire Extras
Construction	Aperçu Nom Quantité Commentaire Extras
Articles du catalogue en ligne	Aperçu Nom Article N° Quantité Commentaire Extras

3.4.2 Sélection quantités de commande

Cette fenêtre de dialogue indique le nombre de positions déterminées sous forme de tableau.

Le tableau se compose des colonnes suivantes.

- Désignation de l'article
- Quantité
- Article N°
- Extras

Le nombre de positions peut être modifié indépendamment de la construction réalisée.



Figure 14 – Sélection des quantités de commande

Les fonctions suivantes peuvent être utilisées dans cette fenêtre de dialogue :

Projektübersicht	Permet de retourner à la page principale de MON GANILEOS
Adresseingabe	Permet de procéder à la saisie manuelle des coordonnées

3.4.3 Adresse de facturation/adresse de livraison

Les adresses de facturation et de livraison peuvent être indiquées et modifiées dans cette fenêtre de dialogue.



Figure 15 – Saisie des adresses de livraison et de facturation

Bestellübersicht	Permet de retourner à l'aperçu des quantités de commande
Zusammenfassung	Permet d'obtenir un aperçu détaillé des articles à commander

3.4.4 Confirmation

La dernière fenêtre de dialogue de Mon Ganileos contient un résumé de la commande.

Les colonnes suivantes sont disponibles pour les positions correspondantes :

- Adresse de facturation
- Adresse de livraison
- Position
- Article N°
- Quantité
- Désignation



Figure 16 – Aperçu de la commande

PDF-Ausgabe	Permet d'éditer la commande au format *.pdf.
CSV-Ausgabe	Permet d'éditer la commande au format *.csv.
Adresse ändern	Permet de retourner à la saisie manuelle des coordonnées

4. FAQ

4.1 Téléchargement des modélisations depuis la conception de meubles

Lorsqu'à l'étape 4, des problèmes surviennent lors du téléchargement depuis Internet Explorer, veuillez alors vérifier qu'Internet Explorer est ainsi paramétré :

Extras-> Options Internet -> Sécurité -> Adapter le niveau-> Domaine téléchargement (cf. image)



4.2 Quand les systèmes d'ouverture et de fermeture du tiroir peuvent-ils être copiés ?


Produktauswahl
Schubkasten - Gruppe
Schubkasten - Set
Schubkasten* (leer)
Schubkasten - Set
Schubkasten - Set
* Pflichtfeld
Filter Bewegungs-Systeme
System:
Zargenhöhe:
Nennlänge:
Farbe:
- Keine Auswahl -
Bewegungs-Systeme
DWD-XP Zargen, Höhe 127 mm, Nennlänge 400 mm, alu-metallic
DWD-XP Zargen, Höhe 127 mm, Nennlänge 400 mm, weiss
DWD-XP Zargen, Höhe 127 mm, Nennlänge 450 mm, alu-metallic
DWD-XP Zargen, Höhe 127 mm, Nennlänge 450 mm, weiss
DWD-XP Zargen, Höhe 95 mm, Nennlänge 275 mm, alu-metallic
DWD-XP Zargen, Höhe 95 mm, Nennlänge 275 mm, Edelstahl
DWD-XP Zargen, Höhe 95 mm, Nennlänge 275 mm, weiss
Integrierte Seiten- und Exzenter-Höhenverstellung
Wählen

Les tiroirs peuvent généralement être copiés à l'étape 3, lorsque l'analyse aboutit aux mêmes paramètres pour chaque tiroir. Parmi ces paramètres, on compte entre autres :

- Hauteurs des tiroirs (dimension intérieure)
- Jeux (supérieur, central, inférieur)
- Recouvrements (plafond, fond, étagère fixe)
- Electromécanique Avec (ici, les composants requis (paire d'entretoises p. ex.) sont ajoutés à l'un des tiroirs en fonction du système.)

Veuillez ici noter les constructions suivantes :

1. **Exploitation optimale de l'espace :** La glissière est positionnée le plus possible vers le bas.
   ➔ Il est impossible de copier des systèmes d'ouverture et de fermeture pour des tiroirs paramétrés différemment (hauteur ou jeu) !

2. **Sur rangées de perçages latérale :** Ici, la fixation est décalée d'un cran de la rangée de perçages latérale, ce qui entraîne un positionnement vers le haut de la glissière de guidage. L'espace disponible diminue en conséquence.
   ➔ Il est impossible de copier des systèmes d'ouverture et de fermeture du tiroir intermédiaire pour trois tiroirs paramétrés différemment !

3. **Perçage de façade identique :** Les glissières des tiroirs sont positionnées de manière à ce que les modifications des façades soient identiques. Il en résulte une diminution de l'espace disponible à l'intérieur du tiroir intermédiaire (cf. exemple ci-dessus, 3 tiroirs identiques), car la coulisse est décalée de l'épaisseur du fond ou du plafond.
   ➔ Il est possible de copier les systèmes d'ouverture et de fermeture du tiroir intermédiaire pour trois tiroirs paramétrés de manière identique !